



THOR HOLM
PLASTVAREFABRIKK

MONTERINGSANVISNING KING TOP 160

TOYOTA HILUX D-CAB m. org.plan, 2006 modell

Følgende inngår i monteringssettet:

4 stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1102), 4 stk. festebeslag med påsatt gummibeskyttelse (art. 6301), 8 stk. 6mm store skiver og 8 stk. M6 låsemuttere skrudd på ved hvert av festepunktene samt ca 1.6 m tape.

Dersom det er innerplan (planbeskytter i sort termoplast) over kanten på lasteplanet, kan det bli for trangt for toppen mellom lasteplanet og hytta. Skjær vekk kanten av innerplanet som stikker ut foran lasteplanet med f.eks. en Stanleykniv.

Plasser toppen symmetrisk på lasteplanet, slik at frontveggen på toppen står helt inntil lasteplanetets forkant. Skru på breddejusteringsbeslagene. Juster bredden på toppen riktig bak, før de to bakre skrues fast. Bredden skal være slik at glippen på hver side mellom toppen og toppens bakdør er 3 - 4mm.

Hvis du ikke har innerplan, trer du festebeslagene på ved hvert av breddejusteringsbeslagene og skrur de fast. Se tegn.1. Har du innerplan skjærer du ut til festebeslagene ved hvert av breddejusteringsbeslagene og trer de på plass og skrur til. Se tegn. 2.

Sitter toppen riktig plassert, skal bakdøra nå slå i innerste lås (2. knepp) ved å slippe døra det siste stykket. Samtidig skal pakningen på nedkanten av døra tette mot baklemmen. Låsene kan justeres fremover, bakover og i høyden om nødvendig, dersom døra ikke fungerer ordentlig. Ved riktig plassert topp og riktig justerte låser, skal bakdøra fungere perfekt. Se tegn. 3. Det samme gjelder eventuelt sidelukene. Juster låsene på lukene enten opp, ned, innover eller utover etter behov.

Se tegn. 4. For å unngå evt. lakkslitasje fra toppens bakdør, på øvre del av baklemmen, festes vedlagte tape øverst på lemnen. Har du innerplan kan det være lurt å feste tapen under det hvis det ikke allerede finnes noe der fra før. Hvis toppen gnisser mot førerhytta og det ikke er mulig å få toppen lenger bakover, er siste utvei å løsne skruene som holder lasteplanet, tre på hver side, og trekke lasteplanet så langt bakover som mulig, og skru det fast igjen. Nøklene til toppen finner du på venstre gassfjær.

VEDLIKEHOLD

Toppen bør poleres en gang i året. Vanlige bilpleiemidler kan benyttes. Låser og hengsler bør smøres to ganger i året.

Thor Holm Plastvarefabrikk AS
Nerstad, 3350 Prestfoss Norway

Tlf: 32 71 19 00
Fax: 32 71 19 09
www.kingtop.no